



VISTADECK

BRINGING THE OUTDOORS TO YOUR HOME



**GUÍA DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

Guía de Limpieza y Mantenimiento

No existe producto libre de mantenimiento para el exterior. El secreto para tener un deck duradero es mantenerlo seco y limpio

La manera de limpiar el deck es la siguiente:

- Para una limpieza diaria es recomendable utilizar una escoba y un recogedor para remover materiales orgánicos como hojas y polvo.
- Es recomendable utilizar una manguera con agua y jabón neutro cuando el deck lo necesite. Para remover manchas se recomienda utilizar una fibra Scotch Brite™ o un cepillo no metálico con agua tibia y jabón. Siempre fibre o cepille en el sentido de la veta.
- Sea muy cauteloso si utiliza una máquina de lavado a presión tipo Kärcher®, utilice una maquina con una presión menor a 1500 psi con una boquilla amplia tipo abanico. Mantenga una distancia entre la boquilla y el deck de más de 1 metro y rocíe el deck en el sentido de la veta sin enfocarse en un solo punto. *No se recomienda lavado a presión cuando haya moho

Recomendaciones adicionales:

- Asegúrese que los canales entre tablas estén completamente limpios para que el agua de la lluvia pueda correr y la basura no se quede atrapada en la superficie del deck.
- Asegúrese de que el agua corra libremente por debajo del deck. Si el agua no filtra bien debido a obstrucciones o fallas en el drenaje el deck se dañara.
- Los objetos que se coloquen sobre el deck tendrán impacto sobre el mismo. Es importante no colocar objetos pesados ni objetos puntuales que podrán crear ralladuras, abolladuras o rajaduras en el deck. Es importante limpiar debajo de los objetos para que no se creen manchas permanentes.
- Para darle mayor protección a su deck puede poner una alfombra felpuda para limpiar los zapatos de tierra o arena antes de que hagan contacto con el deck.

No nos hacemos responsables cuando se utilicen productos de terceros, sugerimos siempre intentar en un área pequeña no visible antes de aplicarlo en todo el deck.